

[REVISIONS]				
[ECO #]	[REV.]	[DESCRIPTION]	[DATE]	[APPROVED]
NA	0A	New Release	11.4.24	EINAV



English

Musical Nature Stroll

Instruction guide

Read the instructions before use, follow them and keep them for reference.



WARNING



- NEVER USE THIS PRODUCT IN A MOTOR VEHICLE.
- Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- Adult assembly required.
- This toy arch is only for use on strollers.

Other battery information:

- We recommend alkaline batteries for longer battery life.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Non rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the unit before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Use only batteries of the same or equivalent type as recommended.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Check that all contact surfaces are clean and bright before installing batteries.
- Exhausted batteries are to be removed from a product.
- Do not burn batteries. Dispose of batteries in a safe and appropriate manner.
- Install new batteries and retry function before calling Consumer Relations on electronics.
- At the end of their useful life, dispose of the product/ batteries in an appropriate collection point.
- Batteries should be replaced by adults only (screwdriver not included).
- Uses 3 button-cell batteries (1.5 v type LR44/AG13) included.

Cleaning & Storage:

- SURFACE WASH ONLY.
- DO NOT submerge any part of the product in water.
- Remove batteries when stored for long periods of non-use.



Polski

Musical Nature Stroll

Instrukcja obsługi

Przeczytaj instrukcję przed użyciem, postępuj zgodnie z ich zaleceniami i zachowaj jako odniesienie.



OSTRZEŻENIE



- NIE NALEŻY NIGDY UŻYWAĆ TEGO PRODUKTU W POJEJDZIE ZMOTORYZOWANYM.
- OSTRZEŻENIE: Zużyte baterie należy natychmiast usunąć. Trzymaj nowe i zużyte baterie z dala od dzieci. Jeżeli myślisz, że bateria mogła zostać połknięta lub wsunięta do jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zgłoś się do lekarza.
- Montaż projektora wyłącznie przez osobę dorosłą.
- Ten pałąk z zabawkami do wykorzystania wyłącznie na wózkach spacerowych.

Dodatkowe informacje dotyczące baterii:

- Zalecamy używanie baterii alkalicznych jako mających dłuższą czas eksploatacji.
- Nie należy mieszać starych i nowych baterii.
- Nie należy mieszać baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) i baterii przeznaczonych do ładowania (niklowokadmowych).
- Baterie nie przewidziane do ładowania nie mogą być ładowane.
- Baterie przeznaczone do ładowania należy przed ładowaniem wyjąć z zabawki.
- Baterie przeznaczone do ładowania mogą być ładowane wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Należy stosować tylko baterie takie same lub odpowiadające zaleceniom.
- Nie należy mieszać różnych typów baterii oraz baterii nowych i używanych.
- Baterie należy umieszczać w zabawce z zachowaniem prawidłowej biegunowości.
- Nie wolno zwracać zacisków zasilania.
- Przed zainstalowaniem baterii należy sprawdzić, czy wszystkie powierzchnie kontaktowe są czyste.
- Wyczerpane baterie należy usunąć z zabawki.
- Zużyte baterie składować należy w miejscach do tego przeznaczonych. Nie należy wyrzucać ich do ognia.
- Należy włożyć nowe baterie do produktu i ponownie wypróbować działanie danej funkcji przed skontaktowaniem się z Serwisem Klienta ds. elektroniki.
- Kiedy produkt/Baterie zużyje się, na leży go zanieść do właściwego punktu zbiórki.
- Baterie powinny być wymieniane wyłącznie przez osoby dorosłe (śrubokręt nie załączony).
- Wymaga 3 baterii guzikowych (1.5 V typu LR44/AG13) - załączone.

Czyszczenie i przechowywanie:

- MYĆ TYLKO POWIERZCHNIĘ.
- Nie zanurzać w wodzie.
- Przy długoterminowym przechowywaniu wyjąć baterie.



Русский

Musical Nature Stroll

Руководство по использованию

Внимательно прочтите инструкцию, следуйте указаниям и сохраните ее для будущего использования.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ



- НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ В АВТОМОБИЛЕ.
- ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Искользованные батареи следует немедленно утилизировать. Храните новые и использованные батареи вне досягаемости детей. Если вы подозреваете, что батарея была проглочена или введена в любую часть тела, немедленно обратитесь к врачу.
- Сборка должна осуществляться взрослым.
- Эта дуга с игрушками предназначена только для детских колясок.

Другая информация о батарее:

- Для более длительного срока службы батареек, мы рекомендуем использовать щелочные батареи.
- Не используйте одновременно старые и новые батарейки.
- Не используйте одновременно щелочные, стандартные (карбонно-цинковые) и подлежащие перезарядке (никелево-кадмиевые) батарейки.
- Обычные (неперезаряжаемые) батарейки не подлежат перезарядке.
- Перезаряжаемые батарейки следует извлекать из игрушки перед подзарядкой.
- Перезаряжаемые батарейки следует заряжать только под контролем взрослых.
- Используйте батарейки только рекомендованного типа или эквивалентные им.
- Запрещается смешивать разные типы батареек, а также новые и использованные батарейки.
- Соблюдайте полярность при установке батареек.
- Не замыкайте накоротко контакты источников питания (батареек).
- Перед тем, как вставить батарейки, убедитесь в том, что контакты чистые и блестят.
- Отработанные батарейки подлежат удалению из игрушки.
- Не поджигайте батарейки. Выбрасывайте использованные батарейки безопасным и надлежащим образом.
- Перед тем, как обращаться в центр обслуживания с вопросами, связанными с электроникой, замените батареи на новые.
- Когда изделия/батареи выходят из строя, следует утилизировать их в специальный контейнер для переработки.
- Замена батареек должна производиться только взрослыми (отвертка не входит в комплект).
- Работает на трех аккумуляторах таблеточного типа (типа 1.5 v LR44/AG13 входят в комплект).

Чистка и хранение:

- МыТЬ ТОЛЬКО ИЗВНЕ.
- Не окунайте в воду.
- Перед длительным хранением следует извлечь батарейки.



Dodatkelnú informáciu o batériách, návodov na ich použitie a tipov na starostlivosť o hručky môžete nájsť na stránke: www.tinylove.com

Türkçe

Musical Nature Stroll

Kullanma Talimatı

Kullanmadan önce talimatları okuyunuz ve referans için saklayınız.



UYARI



- BU ÜRÜNÜ ASLA MOTORLU ARAÇLARDA KULLANMAYIN.
- UYARI: Kullanılmış pilleri hemen atın. Yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutun. Pillerin çocuk tarafından yutulmuş olabileceğini veya vücudunun herhangi bir yerine yerleştirilmiş olabileceğini düşünüyorsanız derhal tıbbi yardım isteyin.
- Bir yetişkin tarafından kurulmalıdır.
- Bu oyuncak kermeri sadece bebek arabalarında kullanın içindir.

Diğer pil bilgileri:

- Daha uzun pil ömrü için alkalin piller önerilir.
- Eski ve yeni pilleri karıştırmayın.
- Alkalin, standart (karbon-çinko) veya yeniden şarj edilebilir (nikel-kadmiyum) pilleri karıştırmayın.
- Şarj edilemeyen piller şarj edilmemelidir.
- Şarj edilebilir piller şarj edilmeden önce oyuncaktan çıkarılmalıdır.
- Şarj edilebilen piller sadece yetişkinlerin denetiminde şarj edilmelidir.
- Önerilen pillerle aynı veya eşdeğer türden pil kullanın.
- Farklı tipteki piller veya yeni ve kullanılmış piller birlikte kullanılmamalıdır.
- Piller doğru kutuplara göre yerleştirilmelidir.
- Güç terminallerine kısa devre yapılmamalıdır.
- Pilleri takmadan önce, temas eden tüm yüzeylerin temiz ve parlak olduğunu kontrol edin.
- Biten piller oyuncaktan çıkarılmalıdır.
- Pilleri yakmayın. Pilleri güvenli ve uygun bir biçimde atın.
- Elektronik konularıya ilgili Tüketici ilişkileri aramadan önce yeni pil takip fonksiyonunu yeniden deneyin.
- Ürün veya pilleri ömrünün sonunda, uygun bir toplama noktasında bertaraf edin.
- Piller sadece yetişkinler tarafından değiştirilmelidir (tornavida ürüne verilmez).
- 3 düğme hücreli pil kullanır (1.5 v tür LR44/AG13), ürüne dahildir.

Temizleme ve Saklama:

- SADECE YÜZEYİNİ TEMİZLEYİN.
- Suya batırmayın.
- Uzun süreli saklama için pilleri çıkartın.



Български

Musical Nature Stroll

Инструкция

Прочетете инструкциите преди употреба и ги спазвайте. Запазете ги за справка.



ВНИМАНИЕ



- НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ В МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изхвърлете употребяваните батерии незабавно. Дръжте новите и употребяваните батерии далече от деца. Ако смятате, че батерията може да са били поглътнати или може да се намира в някоя част на тялото, потърсете незабавна медицинска помощ.
- Трябва да бъде слобен от възрастен.
- Тази арка-игранка се използва само в колички.

Още информация за батериите:

- Третиорчаваме алкални батерии, тъй като имат по-дълъг живот.
- Не използвайте едновременно стари и нови батерии.
- Не използвайте едновременно алкални, обикновени (въглеродно-цинкови) или презареждащи се (никелово-кадмиеви) батерии.
- Батериите за еднократна употреба не се презареждат.
- Батериите, които могат да се презареждат, трябва да се извадят от продукта преди да бъдат заредени.
- Презареждането на тези батерии трябва да става само под надзора на възрастен човек.
- Използвайте единствено батерии от един и същ или еквивалентен тип, както е препоръчано.
- Различни видове батерии или нови и използвани батерии не трябва да се смесат.
- Батериите трябва да бъдат поставени с правилна полярност.
- Захранващите клемми не трябва да са съединени накъсо.
- Преди да поставите батерии, проверете дали всички повърхности са чисти и блестящи.
- Изтощените батерии трябва да се извадят от продукта.
- Не изгаряйте батериите. Изхвърляйте батериите на безопасно и подходящо място.
- Поставете новите батерии и проверете функционирането им преди да се обадите на Връзки с клиентите за електроника.
- Прочетете инструкциите преди употреба, следвайте ги и ги пазете за справка.
- Батериите трябва да се сменат само от възрастни (Отвертката не е включена в този пакет).
- Използва 3 батерии тип бутон (1,5V тип LR44/AG13) (включени).

Почистване и съхранение:

- ДА СЕ МИЕ САМО ПОВЪРХНОСТТА.
- Не потапяйте във вода.
- Извадете батериите, ако прибирате играчката за продължително време.



Za повече информации, свързана с растежа и развитието и за съвети за игра, моля посетете: www.tinylove.com

Slovenščina

Musical Nature Stroll

Navodila za uporabo

Pred uporabo preberite navodila, jih upoštevajte in shranite kot napotek.



OPOZORILO




- TEGA IZDELKA NIKOLI NE UPORABLJAJTE V MOTORNIH VOZILIH.
- OPOZORILO: Rabljene baterije nemudoma zavrzite. Nove in rabljene baterije hranite zunaj dosegа otrok. Če menite, da obstaja možnost, da je otrok baterijo pogotil ali vstavlil v kateri koli del telesa, takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Izdelek naj sestavi odrasla oseba.
- Ta igralni lok je namenjen samo uporabi na vozičkih.

Dodatne informacije o baterijah:

- Za daljšo življenjsko dobo priporočamo uporabo alkalnih baterij.
- Ne mešajte novih in starih baterijskih vložkov.
- Ne mešajte alkalnih, standardnih (carbon-zinc) ali baterijskih vložkov, ki so namenjeni ponovnemu polnjenju (nickel-cadmium).
- Ne polnite baterijskih vložkov, ki niso namenjeni polnjenju.
- Baterijski vložki, ki so namenjeni polnjenju morajo biti pred polnjenjem odstranjeni iz igrače.
- Polnjenje baterijskih vložkov mora biti pod nadzorom odrasle osebe.
- Uporabljajte samo predpisane baterijske vložke istega tipa.
- Ne mešajte različnih tipov baterij ali novih in rabljenih baterij.
- Pri vstavljanju baterijskih vložkov upoštevajte njihov polariteto.
- Napajalna kontakta ne smeta biti v kratkem stiku.
- Uporabljajte samo predpisane baterijske vložke istega tipa.
- Pri vstavljanju baterijskih vložkov upoštevajte njihovo polariteto.
- Ne sežigate izrabljenih baterijskih vložkov. Odvrzite jih v za to primerno mesto.
- Vstavite nove baterije in ponovno preverite delovanje ter šele nato pokličite podporo uporabnikom.
- Izdelke/baterije po koncu njihove življenjske dobe odvrzite na ustrezno zbirno mesto za recikliranje.
- Baterijske vložke naj zamenja samo odrasla oseba (izvijač ni priložen).
- Potrebne so 3 majhne okrogle baterije (1.5 V vrste LR44/AG13), ki so priložene.

Čiščenje in shranjevanje:

- ČISTITE SAMO POVRŠINSKO.
- Ne potapljajte v vodo.
- Če izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odstranite baterije.



Za več informacij in igralnih namigov obiščite: www.tinylove.com

BULGARIAN

Slovenian

Tiny Love		[PRODUCT]	[NAME]	[DATE]	[TOLERANCE]	
		Born to Party Musical Nature Stroll				
[ISO] [STANDARDS]		[PART NAME] Instruction sheet 68	[DESIGN] EINAV		[UNLESS OTHERWISE SPECIFIED] [0-3] (± 0.02) [3-15] (± 0.05) [15-30] (± 0.1) [30-50] (± 0.2) [50-100] (± 0.3) [ANGLES] (± 0.5) (*)	
			[DRAWN] NA			
			[APP] YOHAY			
[REVISION] 0A	[PART NO.] E4058IS068 0A	[SCALE] 1:1				
[SHEET: 1 OF 2]		[MARKETING PART NO.] NA	[MATERIAL] White Paper		[WEIGHT] 80 gr/m^2	
[PAPER SIZE] [W- 444 mm / H- 420mm]			[FINISH] NA		[COLOR] BLACK	
		[STATUS] NA				

Born to Party Musical Nature Stroll

Model Number:
140580E001




OM+

E4058IS068 0A

Tiny Love

For more developmental information and playing tips please visit:
www.tinylove.com



Manufactured by:
Tiny Love Ltd. Korendijk 5,
NL-5704 RD, Helmond.

© All rights reserved, Tiny Love Ltd.

E4058IS068 0A

Gelişimle ilgili daha fazla bilgi ve oyun ipuçları için aşağıdaki adresi ziyaret edin: www.tinylove.com

{REVISIONS}				
{ECO #}	{REV.}	{DESCRIPTION}	{DATE}	{APPROVED}
NA	0A	New Release	11.4.24	EINAV

Română

Musical Nature Stroll

Ghid de instrucțiuni

A se citi instrucțiunile înainte de utilizare, a se urma și a se păstra acestea pentru referință.

⚠️

ATENȚIE

🚫

- UTILIZARE ACESTUI PRODUS ÎNTR-UN AUTOVEHICUL ESTE INTERZISĂ.
- ATENȚIE: Îndepărtați imediat bateriile uzate. Nu lăsați bateriile noi și folosiți la îndemâna copiilor. Dacă credeți că bateriile ar fi putut fi înghițite sau plasate în interiorul oricărei părți a corpului, solicitați imediat asistență medicală.
- Este necesar să fie asamblat de către un adult.
- Dispozitivul superior al acestei jucării este utilizat doar pentru premergătoare.

Informații suplimentare despre baterii:

- Vă recomandăm utilizarea bateriilor alcaline pentru o viață mai lungă a bateriei.
- Nu amestecați baterii vechi cu baterii noi.
- Nu amestecați bateriile alcaline, standard (carbon-zinc) cu cele reîncărcabile (nichel-cadmium).
- Bateriile reîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de a fi încărcate.
- Bateriile reîncărcabile se vor încărca numai sub supravegherea unui adult.
- Folosiți numai baterii de același fel sau echivalente, conform recomandărilor.
- Nu amestecați tipuri diferite de baterii sau baterii noi și baterii uzate.
- Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă.
- Terminalele de alimentare nu trebuie să fie scurtcircuitate.
- Folosiți numai baterii de același tip sau echivalente, conform recomandărilor.
- Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă.
- Nu ardeți bateriile. Depuneți-le într-un punct specializat.
- Instalați baterii noi și încercați din nou să operați aparatul înainte de a apela serviciul pentru clienți.
- La sfârșitul vieții lor utile, dispuneți de produse/baterii într-un punct de colectare adecvat.
- Bateriile trebuie să fie înlocuite numai de către adulți (surubul nu este inclus).
- Utilizează 3 baterii celule tip buton (1.5 V tip LR44 / AG13), incluse.

Curățare și depozitare:

- SPĂLAȚI NUMAI SUPRAFAȚA.
- Nu li introduceți în apă.
- Pentru perioade îndelungate de depozitare, scoateți-i bateriile.

❌❌❌❌❌❌

👉

Pentru mai multe informații despre produse vitoare și pentru idei de joc, vă rugăm să vizitați www.tinylove.com

České

Musical Nature Stroll

Instrukce

Před použitím si přečtete návod, dodržujte jej a uschovejte jej pro pozdější potřebu.

⚠️

UPOZORNĚNÍ

🚫

- NIKDY NEPOUŽÍVEJTE TENHLE PRODUKT V MOTOROVOM VOZIDLE.
- UPOZORNĚNÍ: Použité baterie okamžitě odstraňte. Použité i nové baterie držte mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že baterie mohly být spolknuty nebo vloženy do nějaké části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Je nutné sestavení dospělou osobou.
- Tento oběouk s hračkami je určen k použití pouze na kočárcích.

Další informace o bateriích:

- Doporučujeme alkalické baterie pro delší životnost baterie.
- Nekombinujte žádný staré a nové baterie.
- Nekombinujte alkalie, standardní (uhlík-zinek) anebo (nikl-kadmium) baterie.
- Baterie co se nedají dobíjet nedobíjete.
- Baterie se dají dobíjet, musí být před dobíjením vybrané z přístroje.
- Baterie co mohou dobíjet, mohou být dobíjené jenom za dohledu dospělých.
- Používejte jenom baterie toho jistého anebo ekvivalentního druhu jako je doporučeno.
- Nekombinujte různé typy baterii ani nové a použité baterie.
- Baterie mají být vložené se správní polaritou.
- Připojky nesmějí být zkratované.
- Používejte jenom baterie toho jistého anebo ekvivalentního druhu jako je doporučeno.
- Baterie mají být vložené se správní polaritou.
- Nepouliujte žádné baterie. Odstraňte baterie správní a bezpeční cestou.
- Nainstalujte nové baterie a znovu zkuste funkci, předtím jako zavoláte spotřebitelské vztahy v oblasti elektroniky.
- Na konci životnosti produktu/ baterii, postarejte se o jich likvidaci na příslušném sběrném místě.
- Jenom dospělí mohou vyměnit baterie (šroubovák není součástí dodávky).
- Pro použití s 3 knoflíkovou baterii (1.5 v type LR44/AG13), která je součástí dodávky.

Čištění a skladování:

- MÝTE JENOM POVRCH.
- Neponořujte ve vodě.
- Při dlouhodobém nepoužití odstraňte baterie.

❌❌❌❌❌❌

👉

Další informace pro vývoj vašeho dítěte jako mnoho dalších typů na hraní: www.tinylove.com

Hrvatski

Musical Nature Stroll

Upute za uporabu

Prije uporabe pročitati upute, slijediti ih i sačuvati.

⚠️

UPOZORENJE

🚫

- NIKADA NE KORISTITE OVAJ PROIZVOD U MOTORNOM VOZILU.
- UPOZORENJE: Iskorištene baterije odmah odložite. Nove i iskorištene baterije držite dalje od djece. Ako mislite da je dijete progutalo baterije ili da se nalaze u bilo kojem dijelu tijela, odmah potražite medicinsku pomoć.
- Neophodno je da uređaj sklapa odrasla osoba.
- Ovaj luk za igračke namijenjen je samo za kolica.

Ostale informacije o baterijama:

- Preporučujemo alkalne baterije za duži vijek trajanja baterije.
- Nemojte miješati stare i nove baterije.
- Nemojte miješati alkalne, standardne (ugljič cink) ili punjive (nikl-kadmijum) baterije.
- Nepunjive baterije ne treba puniti.
- Punjive baterije treba izvaditi iz igračke prije punjenja.
- Punjive baterije treba puniti samo uz nadzor odrasle osobe.
- Koristite samo baterije istog ili sličnog tipa koji se preporučuje.
- Ne smiju se miješati različite vrste baterija ili nove i rabljene baterije.
- Baterije treba ubaciti na dgovarajuće polaritete.
- Klemne za napajanje ne treba povezivati na kratak spoj.
- Koristite samo baterije istog ili sličnog tipa koji se preporučuje.
- Baterije treba ubaciti na dgovarajuće polaritete.
- Nemojte spaljivati baterije. Baterije odlažite na siguran i prikladan način.
- Umetnite nove baterije i pokušajte ponovno funkciju prije no što pozovete korisničku službu za elektroniku.
- Po isteku vijeka trajanja, odložite proizvod/baterije na odgovarajuće mjesto za odlaganje.
- Baterije smije mijenjati samo odrasla osoba (odvijač nije uključen).
- Koristi 3 gumbaste baterije (1.5 v, tip LR44/AG13), obuhvaćene.

Čišćenje i pohrana:



- PRATI SAMO POVRŠINSKI.
- Ne uranjajte u vodu.
- Izvadite baterije tijekom duljih razdoblja pohrane.

❌❌❌❌❌❌

👉

Za više informacija i savjete za igranje, posjetite: www.tinylove.com

1



Slovenský

Musical Nature Stroll

Návod na používanie

Pred použitím si prečítajte tento návod, dodržiavajte uvedené pokyny a odložte si ho pre budúcu referenciu.

⚠️

VÝSTRAHA

🚫

- NIKDY NEPOUŽÍVAJTE TENTO VÝROBK V MOTOROVOM VOZIDLE.
- OPOZORLO! Rabljene baterije nemudoma zavrzte. Nove i rabljene baterije hranite zunaj dosegá otrok. Če menite, da obstaja možnost, da je otrok baterijo pogotilnil ali vstavil v kateri koli del telesa, takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Požaduje sa, aby montáž vykonala dospělá osoba.

Dalšie informácie o batériách:

- Odporúčame použitie alkalických batérií s dlhšou životnosťou.
- Nekombinujte staré a nové batérie.
- Nekombinujte spoločné alkalické, štandardné (uhlíkovozinkové) a dobijateľné (nikel-kadmiové) batérie.
- Batérie, ktoré nie sú dobijateľné, sa nesmú dobíjať.
- Dobijateľné batérie sa musia pred dobíjaním vybrať zo zariadenia.
- Dobijateľné batérie sa môžu dobíjať len pod dozorom dospeléj osoby.
- Používajte len batérie rovnakého alebo zodpovedajúceho typu podľa odporúčania.
- Nekombinujte rôzne typy batérií alebo nové a použité batérie.
- Batérie sa musia vkladať so správne umiestnenou polaritou.
- Napájacie svorky sa nesmú skratovať.
- Pred vložením batérií skontrolujte, či sú všetky kontaktné plochy čisté a lesklé.
- Vybíť batérie sa musia z výrobu vybrať.
- Batérie nespájajte. Batérie likvidujte bezpečným a vhodným spôsobom.
- Skôr než sa obrátite na linku Zákazníckych vzťahov pre oblasť elektroniky, vložte nové batérie a znova skúste funkciu.
- Na konci životnosti zlikvidujte výrobok/batérie v príslušnom zbernom stredisku.
- Batérie môže vymieňať len dospelá osoba (skrútkovač nie je obsahom balenia).
- Používá 3 gombíkové batérie (typ LR44/AG13, 1.5 V), ktoré sú obsahom balenia.

Čistenie a skladovanie:

- UMYVÁŤ LEN POVRCH.
- NEPONÁRAJTE žiadnu časť výrobku do vody.
- V prípade dlhodobého skladovania alebo nepoužívania vyberte batérie.

❌❌❌❌❌❌

👉

Viac tipov ohľadne vývoja a hry dieťaťa, nájdete na webovej stránke: www.tinylove.com

Magyar

Musical Nature Stroll

Használati útmutató

Használat előtt olvassa el az utasításokat, tartsa be azokat, valamint tartsa meg őket a jövőbeni használatához.

⚠️

FIGYELMEZTETÉS

🚫

- SOSE HASZNÁLJA A TERMÉKET A MOTORON.
- FIGYELMEZTETÉS: Azonnal távolítsa el és ártalmatlanítsa a használt elemeket. Tartsa távol gyermekétől (az új és használt elemeket egyaránt). Azonnal forduljon orvoshoz, ha az elem tápcsatornába vagy más testrészebe került.
- A termékkel felöltöttek kell összeháliklítani.
- A játékv kizárólag babakocsin használható.

Egyéb elemekkel kapcsolatos információk:

- A hosszabb elemüzemidő érdekében alkáli elemek használatát ajánljuk.
- Ne használjon egyszerre új és régi elemeket.
- Ne használjon egyszerre alkáli, szabványos (szén-cink) és újratölthető (nikkel-kadmium) elemeket.
- A nem újratölthető elemeket tilos újratölteni.
- Az újratölthető elemeket el kell távolítani a készülékből az újratöltést megelőzően.
- Az újratölthető elemeket kizárólag szülői felügyelet mellett szabad tölteni.
- Kizárólag az ajánlott elemtípusokkal megegyező vagy azokhoz hasonló típusú elemeket használjon.
- Különböző típusú elemeket, illetve új és használt elemeket nem szabad keverni.
- Az elemeket helyes polaritással kell beilleszteni.
- Az ellátási terminálokat tilos rövidre zárn.
- Az elemek behelyezése előtt ellenőrizze, hogy az érintkezési felületek tiszták és fényesek.
- A lemerült elemeket el kell távolítani a termékből.
- Ne tűzelje el az elemeket. Biztonságos és megfelelő módon ártalmatlanítsa az elemeket.
- Az ügyfélszolgálatl történő kapcsolatfelvétél előtt helyezzen a játéka új elemeket és indítsa újra a funkciót.
- A hasznos élettartamuk elérését követően a megfelelő gyűjtési ponton ártalmatlanítsa a terméket/elemeket.
- Az elemek cseréjét kizárólag felnőttnek végezhetik (a csomag nem tartalmazza a csavarhúzó).
- 3 gombelemet használ (1,5 v-os típus LR44/AG13), amelyet a csomag tartalmaz.

Tisztítás és tárolás:

- KIZÁRÓLAG FELÜLETI TISZTÍTÁS.
- NE merítse vízbe a termék alkatrészeit.
- Hosszabb tárolás időtartam vagy kizárólatlanság esetén távolítsa el az elemeket.

❌❌❌❌❌❌

👉

További ügyfélszolgálati információkért keresse fel a honlapunkat az alábbi címen: www.tinylove.com

Српски

Musical Nature Stroll

Uputstvo za upotrebu

Pročitajte uputstvo pre upotrebe, sledite ga i zadržite radi budućih konsultacija.

⚠️

UPOZORENJE

🚫

- NEMOJTE NIKADA KORISTITI OVAJ PROIZVOD U MOTORNOM VOZILU.
- UPOZORENJE: Odložite iskorištene baterije; odmah. Držite nove i polovine baterije dalje od dece. Ukoliko smatrate da su baterije možda progutane ili dospale u bilo koji deo tela, smesta potražite medicinsku pomoć.
- Neophodno je da uređaj sklapa odrasla osoba.
- Ovaj luk za igračke je namenjen samo za upotrebu na kolicima.

Ostale informacije o bateriji:

- Preporučujemo alkalne baterije za duži rok trajanja baterija.
- Nemojte kombinovati stare i nove baterije.
- Nemojte kombinovati alkalne, standardne (cink-ugljen) ili punjive (nikl-kadmijum) baterije.
- Baterije koje nisu punjive ne treba puniti.
- Punjive baterije treba ukloniti iz jedinice pre punjenja.
- Punjive baterije treba puniti samo pod nadzorom odrasle osobe.
- Koristite samo baterije istog ili ekvivalentnog tipa kao preporučene.
- Ne treba mešati različite vrste baterija niti nove i iskorišćene.
- Baterije treba staviti sa ispravnim polaritetom.
- Kontakte ne treba kratko spojiti.
- Proverite da li su sve kontaktne površine čiste i sjajne pre stavljanja baterije.
- Potrošene baterije treba ukloniti iz proizvoda.
- Nemojte spaljivati baterije. Odložite baterije na bezbedan i odgovarajući način.
- Stavite nove baterije i ponovo isprobajte funkciju pre pozivanja korisničke službe u vezi sa elektronikom.
- Nakon isteka roka trajanja, odložite proizvod/baterije na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu.
- Odrasla osoba treba da izvrši zamenu baterija (odvijač nije uključen u obim isporuke).
- Koristite 3 dugmaste baterije (tip (1,5V LR44/AG13); uključene u pakovanje).

Čišćenje i čuvanje:

- SAMO POVRŠINSKO PRANJE.
- NEMOJTE potapati nijedan deo proizvoda u vodu.
- Uklonite baterije u slučaju dugotrajnih perioda nekorisćenja.


❌❌❌❌❌❌

👉


Za više informacija o razvoju i saveta za igru, posetite www.tinylove.com

2


1




2




3



4



5



❌❌❌❌❌❌

👉

Tiny Love®	{PRODUCT}	{NAME}	{DATE}	{TOLERANCE}	
	Born to Party Musical Nature Stroll				
{ISO} {STANDARDS}	{PART NAME}	{DESIGN}	EINAV	{UNLESS OTHERWISE SPECIFIED}	
		{DRAWN}	NA	{0-3}	{± 0.02}
{REVISION}	{PART NO.}	{APP}	YOHAY	{3-15}	{± 0.05}
		{SCALE}	1:1	{15-30}	{± 0.1}
{SHEET: 2 OF 2}	{MARKETING PART NO.}	{MATERIAL}	White Paper	{30-50}	{± 0.2}
		{FINISH}	NA	{50-100}	{± 0.3}
{PAPER SIZE}	{STATUS}	{WEIGHT}		{ANGLES}	
{W- 444 mm / H- 420mm}		80 gr/m^2		{°}	
		{COLOR}			
		BLACK			